

# ARESTER



RS  
EKO



LED V1.6  
LED V1.5

## KALİBRASYON AYARLARI

1-Baskül'e enerji verildiğinde batarya voltajından sonra görülen ARES yazısı görüldüğü andan itibaren 3 kere MOD tuşundan sonra 1 kere GÖSTER tuşuna basılırsa kalibrasyon menüsüne girilir.

2-Ekrana kalibrasyon kilosu görülür.İstenilen kalibrasyon kilosu MOD tuşuna basılarak DARA tuşuyla sola TOPLA tuşuyla sağa ilerletilir. GÖSTER tuşuyla arttırma yapılarak istenilen kalibrasyon kilosu ekranda oluşturulur.

3-SIFIR tuşuna basılarak BOŞ yazısından sonra kefenin ham sayım değeri ekranda görülür.MOD tuşuna basılarak kefe ham değeri hafızaya alınır. DOLU yazısından sonra Kalibrasyon ağırlığı platforma konularak tartım ham ağırlığı ekranda görülür.MOD tuşuna basılarak ağırlık değeri hafızaya alınır. Kalibrasyon işlemi tamamlanır.

## FABRİKA MENÜSÜ AYARLARI

1-Baskül'e enerji verildiğinde batarya voltajından sonra görülen ARES yazısı görüldüğü andan itibaren 3 kere MOD tuşundan sonra 1 kere SIFIR tuşuna basılırsa ayar menüsüne girilir.

2-Bu menüde baskül kapasitesi, taksimat, filtre değeri ve nokta işareti seçimi yapılabilir.

3-Ekranda ilk seçenek kapasite menüsü görülür CP 300 ise kapasite 300KG demektir.MOD tuşuna basılarak ekranda kapasite yanıp söner.DARA tuşuyla seçim yapılabilir.Tekrar MOD tuşuyla seçim tamamlanır.

4-Kapasite değeri ekranda sabitken DARA tuşuna basılırsa taksimat menüsüne geçilir. Ekranda AC 100 ise taksimat 100GR demektir. MOD tuşuna basılarak ekranda taksimat yanıp söner.DARA tuşuyla seçim yapılabilir.Tekrar MOD tuşuyla seçim tamamlanır.

5-Taksimat değeri ekranda sabitken DARA tuşuna basılırsa filtre menüsüne geçilir. Ekranda Flt 10 ise filtre 10 demektir. MOD tuşuna basılarak ekranda filtre değeri yanıp söner. DARA tuşuyla seçim yapılabilir. Tekrar MOD tuşuyla seçim tamamlanır.

6- Filtre değeri ekranda sabitken DARA tuşuna basılırsa Nokta menüsüne geçilir. Ekranda dP 3 ise noktadan sonra .000 demektir. MOD tuşuna basılarak ekranda nokta değeri yanıp söner.DARA tuşuyla seçim yapılabilir.Tekrar MOD tuşuyla seçim tamamlanır.(Nokta değeri kapasiteyle otomatik olarak ayarlandığından bu menüde seçim yapılmaması önerilir.)

7-MOD tuşuyla başa dönülür.

8-Ayar menüsünden GÖSTER tuşuna basılarak çıkılır.